©2005-2006 版权所有 翻印必究 厦门市英锐电子有限公司 请妥善保存本指南,以备参考



# 直呼式楼宇对讲/门禁系统

(本手册适用于以下系统型号)

DP-02A DP-02A-IC

系统安装调试手册

(版本: V6.4)

#### 厦门市英锐电子有限公司

地址: 厦门市高崎北路 5 路 28 号 邮政编码: 361009 电话: 0592-3105566, 3105512 传真: 3105588 http://www.inroyal.cn E-mail:support@inray.net

#### 前言

首先感谢您购买本公司楼宇对讲电控防盗系统。本产品应由具有 安装资格的专业人员进行安装,并在安装和使用本产品之前,仔细阅 读本指南,以免因安装或使用不当,造成产品或系统的故障或损坏。

若您在安装或使用本系统时遇到问题,请致电本公司查询,或联网到本公司网址 <a href="http://www.inoyal.cn">http://www.inroyal.net</a> 查询,本公司将在网页上发布最新的产品信息和提供技术支持。

本产品根据以下标准进行设计和生产,产品性能指标符合相关的 国家标准和行业标准。

- 1、GA/T72-94
  - 《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》
- 2、Q/X YR001-2001 《可视、非可视对讲电控系统企业标准》
- 3、GB/T15211-94 《报警系统环境实验》
- 4、GB5296.2-1999

《消费品使用说明 家用和类似用途电气的使用说明》

# 目 录

<b>—</b> 、	系统简介	.3
=,	组成部件	.3
三、	性能指标	.3
四、	外形尺寸	.4
五、	系统安装	.5
六、	系统连接	.6
七、	房号编码	.10
八、	系统设置	.13
九、	使用说明	.13
+、	故障处理	.14

### 一、系统简介

DP-02A-IC 系统是英锐电子最新改进推出的可视对讲产品,具有以下性能特点。

- 2 整体结构和内部结构设计合理,便于安装和维修。系统布线方式 有树形和总线型两种结构。
- 2 采用单片机控制, 电路简单, 功能强大, 可靠性高。
- 2 共有 2X6/2X7/2X8, 3X6/3X7/3X8, 4X6/4X7/4X8 等各种按键面板, 以适应各种楼层结构和不同的房号编码要求。
- 2 具有自诊断功能,若用户线短路、开路或挂机不当,当呼叫该用户时主机将给出显示和声音报警,极大降低了故障排除时间和维修难度,有效降低维护成本。
- 2 电源供应器为不间断直流稳压电源,当停电时电源供应器自动切换为蓄电池供电,同时设有蓄电池过充电和过放电保护电路。

### 二、组成部件

本系统基本配置: Z02A-IC 主机、D01 电源供应器、电控锁或磁力锁、M01A 楼层译码器和 F01A 分机(或 F01BA 总线型分机)以及连接线组成。以上部件的种类和数量视您购买时的选择而不同,详情请参阅装箱单。

### 三、性能指标

- 1、使用环境条件:
  - Ø 环境温度: -40~+70℃
  - **Ø** 相对湿度: 45%~95%
  - Ø 大气压力: 86~106Kpa
- 2、外壳防护等级: IP33
- 3、电气性能:
  - Ø 音频响应: 300 至 3400Hz, ±3db/1000Hz
  - **Ø** 谐波失真: ≤5%
  - Ø 应答通道信噪比: ≥35db
  - Ø 主呼通道信噪比: ≥40db

- 应答通道音频输出不失真功率≥100mW Ø
- Ø 主呼通道音频输出不失真功率≥5mW
- Ø 振铃声压: ≥70db
- 4、电源供应器:
  - Ø 输入:交流 187~242V
  - 输出: 直流 12V±10%(非电池供电时)
  - Ø 电瓶: 铅酸免维护蓄电池,两个 6V4Ah 串联使用。
  - Ø 保险丝规格: 2A 延时型
- 5、规格参数:
  - Ø 配线方式: 主机至楼层译码器为三总线, 楼层译码器至用户分 机为二线无极性。
  - Ø 开锁功能: 分机开锁、主机密码开锁
  - Ø 主机带载能力: 32 台分机
  - Ø 楼层译码器带载能力: 最多 4 台分机

### 四、外形尺寸



1、Z02A 门口主机外形尺寸: 2、电源供应器外形尺寸:



### 五、系统安装

- 1. 将主机嵌入铁门预先开好的主机孔内,并用螺钉将主机与铁门固定,安装高度一般为离地面 1.4 米;
- 2. 将电源安装在儿童接触不到的墙上,一般离地面高度为2米以上,电源箱内两根红色软线接~220 伏市电,黄绿相间的软线为接地线。注意:电源线和接地线一定不能接错,否则可能导致触电事故和烧毁机器!如果交流220 伏电源线上接有保险丝盒,当检查或更换该保险丝时,一定要在交流220 伏断开的情况下进行,否则会引起触电。
- 3. 楼层译码器:
  - (1)M01型译码器:安装在每个楼层离地2米以上的墙上;
  - (2)M01A型译码器:安装在每个楼层预先埋设好的暗盒内。
- 4. 将分机安装在室内离地面约1.4米高的墙上。

### 六、系统连接

#### 1、线材要求:

- 当主机到最末端译码器总线长度小于 50 米,应选用导线截面 积 > 0.3 mm² 线材。
- 当主机到最末端译码器总线长度为 50~100 米,应选用导线截面积 > 0.5mm²线材。
- 当译码器到分机的线长 < 20 米,应选用导线截面积 > 0.3 mm² 线材。
- I 当译码器到分机的线长为 20-50 米,应选用导线截面积≥ 0.5mm<sup>2</sup>线材。
- 电源至主机及主机至电控锁的导线,截面积应≥0.5 平方毫米; 一旦线长超过10米时,应当相应的加大导线截面积。


#### 2、推荐标准:

建议用户在设计和施工时参照以下标准:


- Ⅰ 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94
- Ⅰ 《安全防范系统统用图形符号》GA/T74-94
- ▮ 《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95
- Ⅰ 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
- Ⅰ 《商用建筑线缆标准》EIA/TIA-569
- Ⅰ 《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》G/AT72-94
- 《住宅小区智能化系统技术导则》


### 3、系统连接图:

#### 树型系统架构图



### 总线型系统架构图






JP2 (7)		连接到译码器或分机(单元总线)		JP3		接电源及电锁	
5	GND	地线	接译码器 GND	1	+18V	电源+	接电源 12V
6	Т	通话\数据线	接译码器T	2	VGND	地线	接电源负极
7	٧	电源	接译码器V	3	GND	地线	接电锁负极
				4	LOCK	电锁+	接电锁正极

#### 七、房号编码

(1) 译码器不跨层编码:本系统房号编码在楼层译码器上完成,以使楼层译码器上所接的分机和主机面板上的按键一一对应。




nRau

MO1A 译码器


\JP1

右图为 M01A 译码器,电路板上的 JP1 为编制楼层号的插针: 12345678 代表楼层号,在某个数字上插上或拔下短路帽(根据主机的设定)即可。每个译码器只允许一个数字有效,否则译码器将不能正常工作。


(2) 译码器跨层编码:房号编码在楼层译码器上完成,以使楼层译码器上所接的分机和主机面板上的按键一一对应。




右图为 M01A 译码器,电路板上的 JP1 为编制楼层号的插针: 12345678 代表楼层号,在某个数字上插上或拔下短路帽(根据主机的设定)即可。每个译码器只允许一个数字有效,否则译码器将不能正常工作。



(3) 总线型分机 F01BA 编码:房号编码在分机上完成,以使分机和主机面板上的按键——对应。



下面图形是 F01BA 总线分机背面的跳线,JP1 用于设定分机的楼层号,F01=F04 用于设定 楼层分机的户号。



### 八、系统设置

#### 1、主机音量与分机音量的调整

主机板上有三个小型电位器(请参考第7页主机电路板图),分别为"主机音量"、"消侧音"和"分机音量",以上电位器出厂时已调好,一般情况下无需调节,确实需要调节,方法是:先调节分机受话器音量到适当大小,再将主机的音量调到最大,这时可能产生啸叫,调整消侧音电位器,使主机啸叫声最小,再将主机音量减小到适当大小。

2、如果在**安装以后市电还无法接通使用时**,可使用蓄电池供电调试,方法是:按下电源供应器电路板上的 S1 轻触开关(参见第6页电源电路板图),板上发光二极管点亮。必须注意的是:蓄电池在消耗较多电能或闲置较长时间后必须对蓄电池补充电。

# 九、使用说明

- 1、在主机上按一下(无需一直按住)住户所在房号按键即可呼叫住户。如果按错,马上改按正确的房号按键。
- 2、主机有回铃声,相应分机发出振铃声,如主人不在,约 45 秒钟后自动关机。如所拨分机摘机,则振铃声停止,主分机可进行对话。对话时间约 45 秒后自动关机。
- 3、主人若允许客人进门,在分机右方按开锁键开锁。
- 4、开锁后,客人拉门进来,主分机自动关机。客人 进来后大门由闭门器自动关门。
- 5、主机呼叫分机时,如发出"嘀、嘀"二声,表示 检测不到分机,如"嘀、嘀、嘀"三声,表示这个



分机线短路。如果主机呼叫所有的分机都不正常,或没有声音,一般为总线故障。

# 十、故障处理

以下为一般情况下发生的故障和处理方法,在产品送修之前,请仔细对照 检查和处理;

型量和处理;						
检查	故障排除					
1) 查看电源供应器电路	1) 交流 220 伏接线连接					
板上的发光二极管是否	牢靠;连接是否正确。					
亮,如果不亮,检查交流						
220 伏接线是否可靠。						
2) 检查电源线路板上发	2) 更换保险丝。					
光二极管是否亮;如果不						
亮,可能保险丝烧断。						
3)检查系统各部件的连	3) 保证正确连接。					
接是否正确。						
1)检查主机电路板上的	1) 调整电位器使主机和					
两个音量电位器。	分机的音量合适为止。					
2) 连接主机和分机的连	2) 更换符合要求的连接					
接线太细。	线。					
1) 检查电控锁是否烧	1) 更换电控锁。					
坏。						
2) 检查电控锁的接线是	2) 正确接线。					
否正确。						
3) 检查电源和主机,主	3) 更换符合要求的连接					
机和电控锁的连接线	线。					
是否太细或开路						
	1)查看电源供应器电路板上的发光二极管是否亮,如果不亮,检查交流220 伏接线是否可靠。  2)检查电源线路板上发光二极管是否亮;如果不亮,可能保险丝烧断。  3)检查系统各部件的连接是否正确。  1)检查主机电路板上的两个音量电位器。  2)连接主机和分机的连接线太细。  1)检查电控锁是否烧坏。  2)检查电控锁的接线是否正确。  3)检查电源和主机,主机和电控锁的连接线					

#### 保 修 卡

一、用户数据:用户购买本产品后,请填妥以下数据并将本卡寄到本公司或本公司委托的代理商/经销商/特约维修点。

用户名称		电	话	
联系地址		传	真	
产品名称				
型号				
序 号				
购机日期		故障	日期	
故				
障				
现				
象				

#### 

- 1. 正常安装和使用出现质量问题,自购机之日起一年之内可享受免费保修:超过一年有偿维修。
- 2. 在下列情况下,保修失效,在提供维修服务时,需更换零配件时只收取材料费:
  - 1) 非正常工作环境下安装使用,不按说明书安装和使用等。
  - 2) 购买后因不良运输造成的损坏。
  - 3) 因不可抗力(如自然灾害等)造成的损坏。
- 3. 在下列情况下,应收取维修费,需要更换零配件时,收取材料费:
  - 1) 一切人为因素的损坏。
  - 2) 客户私自拆机、维修、改装或由未经本公司授权的单位维修等。
- 4. 以上条款的解释权和修改权归本公司。

制造商: 厦门市英锐电子有限公司

地 址: 厦门市高崎北五路 28 号 (361006)

总 机: 0592-3105566 (20线)

传真: 0592-3105588 网站: <a href="http://www.inroyal.cn">http://www.inroyal.cn</a> 电邮: support@inray.net